

User guide


Epsilon

Key Lock

GB Quick user guide
FR Mini-guide de l’utilisateur
DE Kurzanleitung
NL Beknopte handleiding
IT Guida veloce
ES Guía rápida de usuario
PT Guia rápido do Utilizador
PL Krótki podręcznik użytkownika
RU Краткое руководство пользователя
SE Snabb bruksanvisning
NO Hurtigguide
DK Hurtig brugervejledning
FI Pikaopas
ID Panduan cepat untuk pengguna
CN 便捷用户指南
دليل الاستخدام السريع









BASS / LL / HD, June 2013 V1.0


Chubbsafes
Trusted the world over.

http://www.chubbsafes.com




GB The safe must be anchored when in use.
FR Le coffre doit être ancré.
DE Wenn der Safe verwendet wird, muss er verankert sein.
NL De kluis moet tijdens gebruik verankerd zijn.
IT La cassaforte deve essere fissata durante l'uso.
ES La caja debe anclarse al usarla.
PT O cofre tem de encontrar-se fixado quando em utilização.
PL Sejf jeżeli jest używany musi być zamocowany.
RU Сейф должен быть укреплен перед использованием.
SE Kassaskåpet måste vara förankrat när det används.
NO Safen må være forankret når den er i bruk.
DK Pengeskabet skal være fastgjort, når det er i brug.
FI Kassakaapin on oltava käytön aikana kiinnitettynä.
ID Pengaman harus ditanamkan pada saat digunakan.
CN 使用中的保险柜必须固定在某个位置。
يجب أن تكون الخزانة ثابتة أثناء الاستخدام.






A
B



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 9 10



Chubbsafes

Trusted the world over.

http://www.chubbsafes.com